



DESIFOR-A

Vloeibaar desinfectiemiddel-concentraat voor de levensmiddelensector

Toepassingsgebied

De ontsmetting van afwasbare oppervlakken in de levensmiddelenindustrie. Alleen voor professioneel gebruik.

- Ontsmettingsmiddel voor alle ruimten waar levensmiddelen worden verwerkt en voor grootkeukens
- Kan worden gebruikt voor de desinfecterende reiniging van waterbestendige werkbladen, apparaten, machines en vloeren
- Tegels, kunststof, lak, metaal (bijv. roestvrij staal)



Gebruiksaanwijzing

- Oppervlakken en apparaten afnemen met de oplossing
- Na de inwerktijd de oppervlakken en apparaten grondig afspoelen met koud, schoon water voordat u ze weer gaat gebruiken

Toepassingsgebied/Effectiviteit	Concentratie/Blootstelling	Opmerking
bacteriën- en schimmeldodend (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	3,0 % 30 min. 4,0 % 15 min. 5,0 % 5 min.	20 °C, bij hoge en lage belasting

Producteigenschappen

- Opgenomen in de lijst van het IHO voor ontsmettingsmiddelen
- Desinfecteert en reinigt tegelijk
- Krachtig tegen vet en vuil
- Gemakkelijk af te spoelen, conform de eisen van het LFGB (D)
- Goede materiaalverdraagzaamheid
- Aldehyde- en chloorvrij
- HACCP-certificaat voor handelbaarheid voorhanden

Opmerking

- Product alleen gebruiken met koud water!
- Conform UVV (D) dienen beschermende handschoenen te worden gedragen als er wordt gewerkt met ontsmettingsmiddelen en oplossingen

Overige informatie

Doos met 12 flacons à 1 l art.nr. 00138
Doos met 12 doseerflacons à 1 l art.nr. 00505
Jerrycan à 10 l art.nr. 20507

Werkzame stoffen

100 g: 4,5 g didecyldimethylammoniumchloride.

Etikettering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP):
gevaar; GHS05, GHS09

Toelatingsnummer 12211 N

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0317

pH conc **0 2 4 6 8 10 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE